

frisch-aktiv Entkalker



Art.-Nr.	04049
Inhalt	250 ml
Stück EAN	40 00869 04049 6
VE	12
VE/Lage	30
Lage/Palette	5
VE/Palette	150
EAN/VE	40 00869 64049 8

Produkteigenschaften

Der frisch-aktiv Entkalker für Haushaltsgeräte beugt bei regelmäßiger Entkalkung Funktionsstörungen vor.

Anwendung

Bei normaler Verkalkung ca. 1/3 Inhalt in ca. 1/2 L Wasser auflösen – bei starker Verkalkung 1/2 Flasche einsetzen. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und die Lösung erhitzen (nicht kochen) bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen. Nach der Entkalkung Gerät noch mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.

Inhaltsstoffe

organische Säuren, Korrosionsinhibitoren.

Kennzeichnung



Gefahr. Enthält l-(+)-Milchsäure. Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.