

frisch-aktiv Geschirr-Reiniger Tabs



Art.-Nr.	05072
Inhalt	60 x 18 g
Stück EAN	40 00869 05072 3
VE	5
VE/Lage	12
Lage/Palette	5
VE/Palette	60
EAN/VE	40 00869 65072 5

Produkteigenschaften

frisch-aktiv Geschirr-Reiniger Tabs entfernen zuverlässig und kraftvoll hartnäckige Verschmutzungen und schonen dabei das Geschirr. Durch den integrierten Silberschutz-Komplex ist der frisch-aktiv Geschirr-Reiniger Tab auch zur Reinigung von Silbergeschirr und Silberbesteck geeignet.

Wichtig zu beachten: Nur durch die Verwendung von Geschirr-Reiniger Tabs in Verbindung mit Klarspüler und Spezial-Salz erhalten Sie bei allen Wasserhärtebereichen ein perfektes Spülergebnis.

Allgemeine Hinweise:

Nicht geeignet für die Spülmaschine sind antikes, bzw. handbemaltes Porzellan, Aluminiumgeschirr, Holzgegenstände und Bleikristall. Silberteile nicht in direkten Kontakt mit Edelstahl bringen, da das Silber sich sonst verfärben könnte.

Anwendung

Die Schutzfolie entfernen und den Tab direkt in die Dosierkammer ihrer Spülmaschine legen - dabei nur einen Tab pro Spülgang verwenden. Wie gewohnt die Dosierkammer schließen und das Spülprogramm starten. Den Tab nicht in den Besteckkorb oder in den Salzvorratsbehälter Ihrer Spülmaschine geben.

Inhaltsstoffe

15% und darüber, jedoch weniger als 30%: Phosphate, 5% und darüber, jedoch weniger als 15%: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, unter 5%: Polycarboxylate, nichtionische Tenside, Phosphonate, Enzyme (Protease, Amylase), Duftstoffe.



Kennzeichnung



Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.